Footswitches



Universal (Mono-/Bipolar)	**tk 90016-00**	TOM 412A, 412, 411, 411PRO, 212A, 212, 211
Bipolar	**tk 90017-00**	TOM 412A, 412, 411, 212A, 212, 211
Footswitch		*for use with unit*



Monopolar / Bipolar	**tk 90018-00**	TOM 80, 141
Pneumatic footswitch		*for use with unit*



Monopolar / Bipolar	**tk 90019-00**	TOM 141 DPS
Pneumatic footswitch		