
Trokare | Trocarts
Trocars | *Trócares*
Trocar



Ø 2.8 mm	x = 108 mm	x = 148 mm
	tk 730-171	**tk 730-161**
	tk 730-172	**tk 730-162**
	für tk 730-170 ***for tk 730-170*** pour tk 730-170 *para tk 730-170* per tk 730-170	**für tk 730-160** ***for tk 730-160*** pour tk 730-160 *para tk 730-160* per tk 730-160



Ø 3.5 mm	CL	**tk 704-070**	**tk 730-220**	**tk 704-072**
Ø 5.5 mm	CL SL LW	**tk 704-016**	**tk 704-022**	**tk 704-031**
Ø 7.0 mm	CL	**tk 704-014**	**tk 704-018**	-
Ø 10.0 mm		-	-	**tk 704-033**
Ø 11.0 mm	CL SL LW	**tk 704-006**	**tk 704-026**	**tk 704-035**
Ø 12.5 mm		-	-	**tk 704-036**
Ø 13.0 mm	SL	**tk 704-093**	**tk 704-092**	-
Ø 15.0 mm	CL	**tk 704-015**	**tk 704-028**	-
Ø 20.0 mm	CL	**tk 704-020**	**tk 704-029**	-

Ø 5.5 mm	SL-XL	**tk 704-016-15**	**tk 704-022-15**	-
Ø 11.0 mm	SL-XL	**tk 704-006-15**	**tk 704-026-15**	-
Ø 13.0 mm	SL-XL	**tk 704-012-15**	**tk 704-027-15**	-
	Für Trokar-System ***For trocar system*** Pour système trocart *Para el sistema de trócares* Sistema per trocar	**Trokar (dreikant)** ***Trocar (pyramidal)*** Trocart (pyramidal) *Trócar (piramidal)* Trocar (piramidale)	**Trokar (Kegelform)** ***Trokar (conical tip)*** Trocart (conique) *Trócar (conico)* Trocar (conico)	**Trokar (stumpf)** ***Trocar (blunt)*** Trocart (mousse) *Trócar (romo)* Trocar (smusso)